

**DOMETIC**

# COOKING MICROWAVES



MWO24

<b>EN</b>	<b>Microwave Oven</b>	<b>Mikrobølgeovn</b>
	Operating manual .....	Bruksanvisning .....
<b>DE</b>	<b>Mikrowelle</b>	<b>Mikroaaltouuni</b>
	Bedienungsanleitung .....	Käyttöohje .....
<b>FR</b>	<b>Four à micro-ondes</b>	<b>Микроволновая печь</b>
	Notice d'utilisation .....	Инструкция по эксплуатации .....
<b>ES</b>	<b>Microondas</b>	<b>Kuchenka mikrofalowa</b>
	Instrucciones de uso .....	Instrukcja obsługi .....
<b>PT</b>	<b>Micro-ondas</b>	<b>Mikrovlnná rúra</b>
	Manual de instruções .....	Návod na obsluhu .....
<b>IT</b>	<b>Forno a microonde</b>	<b>Mikrovlnná trouba</b>
	Istruzioni per l'uso .....	Návod k obsluze .....
<b>NL</b>	<b>Magnetron</b>	<b>Mikrohullámú sütő</b>
	Gebruiksaanwijzing .....	Használati utasítás .....
<b>DA</b>	<b>Mikrobølgeovn</b>	
	Betjeningsvejledning .....	80
<b>SV</b>	<b>Mikrovågsugn</b>	
	Bruksanvisning .....	90

Pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte všechny pokyny, směrnice a varování obsažené v tomto návodu k výrobku, abyste měli jistotu, že výrobek budete vždy správně instalovat, používat a udržovat. Tyto pokyny MUSÍ být uchovávány v blízkosti výrobku.

Používáním výrobku tímto potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli všechny pokyny, směrnice a varování a že rozumíte podmínkám uvedeným v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Souhlasíte s používáním tohoto výrobku pouze k určenému účelu a použití a v souladu s pokyny, směrnicemi a varováními uvedenými v tomto návodu k výrobku a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Pokud si nepřečtete a nebudeste dodržovat zde uvedené pokyny a varování, může to vést ke zranění vás i ostatních, poškození vašeho výrobku nebo poškození jiného majetku v okolí. Tento návod k výrobku, včetně pokynů, směrnic a varování a související dokumentace může být předmětem změn a aktualizací. Aktuální informace o výrobku naleznete na documents.dometic.com.

## Obsah

1	Vysvětlení symbolů .....	152
2	Bezpečnostní pokyny .....	153
3	Rozsah dodávky .....	154
4	Použití v souladu se stanoveným účelem .....	154
5	Technický popis .....	154
6	Obsluha mikrovlnné trouby .....	156
7	Čištění a péče .....	158
8	Odstraňování poruch .....	159
9	Záruka .....	161
10	Likvidace .....	161
11	Technické údaje .....	161

## 1 Vysvětlení symbolů



### VÝSTRAHA!

**Bezpečnostní pokyn:** Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



### UPOZORNĚNÍ!

**Bezpečnostní pokyn:** Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.



### POZNÁMKA

Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

## Bezpečnostní pokyny



### VÝSTRAHA!

- Návod k obsluze si přečtěte, dříve než přístroj začnete používat.
- Použijte tento přístroj pouze k určeným účelům tak, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte v tomto výrobku leptavé chemikálie ani výparы. Tento typ trouby je speciálně navržen k ohřívání a vaření. Výrobek není určen k průmyslovému použití nebo k použití v laboratořích.
- Nezapínejte prázdný přístroj.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka, pokud správně nefunguje nebo pokud je poškozen nebo spadnul. V případě poškození přívodního kabelu musí být kabel vyměněn výrobcem nebo zákaznickou službou nebo podobně kvalifikovanou osobou tak, aby nedošlo k ohrožení.
- Děti smějí používat přístroj bez dozoru pouze za předpokladu, že byly dostatečně instruovány tak, aby byly schopny přístroj bezpečně používat a nevzniklo nebezpečí nesprávného použití.
- Snížení rizika požáru uvnitř trouby:
  - Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových obalech kontrolujte mikrovlnnou troubu, aby nedošlo ke vznícení.
  - Z papírových a plastových obalů odstraňte kovové svorky, dříve než vložíte obal do mikrovlnné trouby.
  - Pokud vidíte kouř, vypněte přístroj a odpojte přívodní zástrčku. Dvířka nechejte zavřená tak, aby došlo k udušení případného plamene.
  - Uvnitř trouby nepoužívejte ke skladování předmětů. Nenechávejte v nepoužívané mikrovlnné troubě papírové obaly, nádobí ani potraviny.
- Kapalné a ostatní potraviny nesmíte ohřívat v uzavřených nádobách, může dojít k jejich explozi.
- Zahřívání nápojů může mít za následek náhlé vystříknutí, z tohoto důvodu manipujte s nádobami velmi opatrně.
- V mikrovlnné troubě nesmíte potraviny opékать a smažit. Horký olej může poškodit součásti trouby a její vybavení a způsobit popáleniny.
- V mikrovlnné troubě neohřívejte vejce ve skořápce a vajíčka uvařená natvrdo, při může dojít k jejich explozi i po dokončení ohřívání.
- Před ohříváním propíchněte tvrdou slupku takových potravin, jako jsou brambory, dýně, jablka a kaštany.
- Obsah kojeneckých láhví a dětských skleniček musíte promíchat nebo protřepat a před podáváním musíte zkontolovat teplotu obsahu tak, aby nedošlo k opaření.
- Nádobí může být horké, protože teplo se přenáší ze zahřívaných potravin. Používejte chňapky na nádobí.
- Nádobí musí být vhodné k použití v mikrovlnné troubě.
- Osoby bez příslušné kvalifikace mohou být ohroženy, pokud se pokusí provést opravy a servis zařízení, které zahrnuje odstranění krytů, protože kryty slouží jako ochrana před mikrovlnným zářením.

- Tento výrobek patří do skupiny B přístrojů ISM. Do této skupiny patří všechny přístroje ISM (pro průmysl, vědu a lékařství), které generují vysokofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření. Přístroje třídy B jsou vhodné k použití v domácnostech a v provozovnách, které jsou přímo připojeny k síti nízkého napětí.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud není zajištěn přiměřený dozor nebo podrobný návod k použití přístroje osobou, která je odpovědná za bezpečnost těchto osob.
- Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s výrobkem nehrály.



## UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu s otevřenými dvírky, protože může dojít ke škodlivému působení mikrovln. Bezpečnostní zařízení neobcházejte ani nepřemosťujte, nemanipulujte jimi.
- Mezi přední plochy mikrovlnné trouby a dvírka neumisťujte žádné předměty, v tomto prostoru se nesmí shromažďovat zbytky čisticích prostředků.
- Nepoužívejte poškozený přístroj. Je mimořádně důležité, aby byla dvírka mikrovlnné trouby správně zavřena a aby nebyla
  - poškozená (deformovaná),
  - závěsy a zámky nesmějí být poškozené (nebo uvolněné),
  - nesmí být poškozené těsnění dvírek a těsnicí plochy.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte za jízdy.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte jako další odkládací prostor (např. na oděv).
- Mikrovlnnou troubu smí opravovat výhradně kvalifikovaný odborný personál.

## 3 Rozsah dodávky

- Mikrovlnná trouba
- Upevňovací sada
- Návod k obsluze

## 4 Použití v souladu se stanoveným účelem

Mikrovlnná trouba je určena k provozu v kabině řidiče nákladního vozu. Je vhodná výlučně k rozmrazování a ohřevu potravin na krátkou dobu až 30 minut.

Mikrovlnná trouba je dimenzována pro provoz v síti stejnosměrného proudu (24 V==).

## 5 Technický popis

### 5.1 Instalace

- Zkontrolujte, zda jste odstranili všechn obalový materiál zevnitř a z dvírek.
- Zkontrolujte, zda není mikrovlnná trouba poškozena, například zda nejsou dvírka pokřivená nebo nesprávně nasazená, zda nedošlo k poškození těsnění dvírek a těsnicích ploch, zda nejsou poškozené závěsy dvírek a zámky uvnitř trouby. Pokud zjistíte poškození, nesmíte mikrovlnnou troubu zapnout a musíte kontaktovat kvalifikovaný servisní personál.

- Mikrovlnnou troubu musíte umístit na rovnou a stabilní plochu, která unese samotnou mikrovlnnou troubu včetně ohřívaných potravin.
  - Neumisťujte mikrovlnnou troubu v blízkosti zdrojů tepla, vlhkosti, vysoké vzdušné vlhkosti, v blízkosti hořlavých materiálů.
  - K rádnému provozu potřebuje mikrovlnná trouba dostatečný přívod vzduchu. Udržujte dostatečnou vzdálenost (cca 5 cm) od vnějších stěn, aby byla zaručena výměna tepla. Otvory mikrovlnné trouby nezakrývejte ani je neblokujte. Nohy přístroje nesmíte odstranit.
  - Zkontrolujte, zda není přívodní kabel poškozený a zda nevede pod mikrovlnnou troubou nebo přes horké nebo ostré povrchy.
  - Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku.
- Přívodní kabel mikrovlnné trouby propojte s vhodnou přípojkou 24 V ve vozidle. Ujistěte se, že přívodní vedení je jištěno pojistikou podle technických údajů.

## 5.2 Součásti

Poz. na obr. <b>1</b> , strana 3	Vysvětlení
1	Ovládací panel
2	Dno uvnitř trouby
3	Zámek dvírek
4	Skleněná výplň dvírek

## 5.3 Ovládací prvky

Poz. na obr. <b>2</b> , strana 3	Vysvětlení
1	– Displej k zobrazení doby ohřevu, výkonu a aktuálního času
2	★ FAV Uložení a obnova nastavení
3	⌚ Nastavení doby ohřevu / vypnutí
4	– + Výběr provozního režimu / nastavení doby ohřevu
5	▶ Spuštění nebo zastavení aktuálního programu ohřevu nebo rozmrázování
6	– Zámek dvírek
7	♨ Výběr požadovaného výkonu mikrovlnné trouby
8	✳️ Výběr k rozmrázování zmražených potravin

**6****Obsluha mikrovlnné trouby****POZNÁMKA**

Po připojení k napájení je mikrovlnná trouba vypnutá a ovládací prvky jsou deaktivovány.

Aby bylo možné mikrovlnnou troubu zapnout a používat, otevřete a zavřete dvířka trouby.

**6.1 Informace k ohřevu potravin**

- Potraviny pečlivě přípravte k ohřevu. Umístěte nejsilnější části směrem ven.
- Dodržujte dobu ohřevu. Ohřívejte potraviny po co nejkratší uvedenou dobu. Dle je ohřívejte, pouze pokud je to nutné. Převařené potraviny mohou nabobtnat nebo se vznítit.
- Při ohřevu potraviny zakryjte. Zakrytím zabráníte postříkání trouby a zajistíte rovnoměrný ohřev.
- Potraviny jako jsou kuřata nebo hamburgery musíte jednou během ohřevu otočit. Větší potraviny, jako jsou pečeně, musíte otočit minimálně jednou.
- Potraviny jako jsou masové kuličky musíte po uplynutí poloviny doby ohřevu přeskupit shora dolů a ze středu směrem ven.

**6.2 Informace o vhodném nádobí**

- Ideálním materiélem do mikrovlnné trouby je takový materiál, který propouští mikrovlny, takže energie může pronikat nádobou a ohřívat přímo pokrm.
- Mikrovlny neprostupují kovem, takže kovové nádobí nebo nádobí s kovovými okraji nesmíte používat.
- Nepoužívejte k ohřevu v mikrovlnné troubě výrobky z recyklovaného papíru, protože mohou obsahovat kovové fragmenty, které mohou začít jiskřit nebo způsobit požár.
- Kulaté/oválné nádobí je vhodnější než hranaté a podélné nádobí, protože potraviny v rozích nádobí se mohou přehřívat.

Následující seznam je orientační informace pro vhodné nádobí:

<b>Nádobí</b>	<b>Vhodné do mikrovlnné trouby</b>
Varné sklo	Ano
Běžné sklo	Ne
Varná keramika	Ano
Plastové nádobí vhodné do mikrovlnné trouby	Ano
Potravinářský papír do kuchyně	Ano
Kovové misky	Ne
Kovové materiály	Ne
Hliníková fólie a hliníkové nádobí	Ne

**6.3 Ohřev****UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poranění v důsledku ohřátých pokrmů!**

- Před jízdou vozidlem odstraňte z mikrovlnné trouby ohřáté pokrmy.
- Vozidlem nikdy nepojízdějte, pokud jsou dvířka mikrovlnné trouby otevřená.

**POZNÁMKA**

- Je možné nastavit maximální dobu ohřevu 30 minut.
- Výkon mikrovlnné trouby a dobu ohřevu lze nastavovat v libovolném pořadí (např. nejprve dobu ohřevu a poté výkon mikrovlnné trouby nebo obráceně).

- Vložte potraviny do mikrovlnné trouby a zavřete dvířka.
- Případně stiskněte opakováně tlačítko , abyste vybrali požadovaný výkon mikrovlnné trouby:



Maximální výkon mikrovlnné trouby (cca 500 W); rychlý ohřev potravin



Střední výkon mikrovlnné trouby (cca 250 W); ohřev citlivých potravin



Minimální výkon mikrovlnné trouby (cca 90 W); udržování teploty potravin

- Stisknutím tlačítka nastavte dobu ohřevu.
- ✓ Na displeji (obr. 2 1, strana 3) se zobrazí „00:00“.
- Stisknutím tlačítka snížte nebo zvýšte hodnotu pro dobu ohřevu.
- ✓ Každým stisknutím tlačítka se sníží nebo zvýší hodnota doby ohřevu o 10 sekund. K rychlejšímu nastavení doby ohřevu podržte stisknuté příslušné tlačítko.
- Stiskněte tlačítko .
- ✓ Po uplynutí nastavené doby ohřevu se na displeji zobrazí „READY“. Třikrát po sobě zazní signální tón, pokud jste dvířka mikrovlnné trouby ještě neotevřeli.

**VÝSTRAHA! Nebezpečí popálení v důsledku ohřátých potravin!**

K vyjmání ohřátých potravin z mikrovlnné trouby používejte vhodné chňapky.

- Otevřete dvířka a vyjměte ohřátou potravinu.

**POZNÁMKA**

Signální tón se bude opakovat po dobu otevření dvířek. Míra opakování je následující:

- **Dva** signální tóny jednou za **deset** sekund v časovém intervalu 1 sekunda až 60 sekund po ohřátí potraviny
- **Dva** signální tóny jednou za **pět** sekund v časovém intervalu 61 sekund až 120 sekund po ohřátí potraviny
- **Konstantní signální tón** v časovém intervalu 121 sekund až 180 sekund po ohřátí potraviny

Po 180 sekundách se mikrovlná trouba vypne. Aby bylo možné mikrovlnou troubu zapnout a používat, otevřete a zavřete dvířka trouby.

**Otevření dvířek během ohřevu**

Otevřením dvířek se postup ohřevu přeruší. Na displeji se zobrazí zbývající doba.

V postupu ohřevu pokračujte takto:

- Zavřete dvířka.
- Stiskněte tlačítko .

**6.4 Rozmrazování**

- Vložte potraviny do mikrovlnné trouby a zavřete dvířka.

- Stiskněte tlačítko  a zadejte podle následující tabulky potřebnou dobu rozmrazování pro hmotnost mraženého zboží, resp. druh potraviny:

Hmotnost mraženého zboží	Maso/ryby
100 g	6 minut
300 g	14 minut
500 g	18 minut

- Program rozmrazování spusťte stisknutím tlačítka .
- ✓ Po ukončení programu rozmrazování se na displeji zobrazí „READY“ a třikrát po sobě zazní signální tón.



### POZNÁMKA

Uvedené doby rozmrazování jsou orientační hodnoty. Skutečně potřebná doba rozmrazování závisí na druhu potraviny a obsahu vody v ní (maso, ryby, zelenina, ovoce, chléb atd.). Čím je vyšší obsah vody v potravině, tím je delší potřebná doba rozmrazování. Aby se teplo rozdělilo rovnoměrně, potravinu během postupu rozmrazování obracejte, resp. otáčejte.

## 6.5 Uložení a obnova nastavení

Nastavený výkon mikrovlnné trouby a výkon programu rozmrazování lze uložit a v případě potřeby obnovit.

- Stanovte nastavení k ohřevu (kap. „Ohřev“ na straně 156) nebo k rozmrazování (kap. „Rozmrazování“ na straně 157).
- Stiskněte tlačítko  a podržte je alespoň 2 s stisknuté.
- ✓ Nastavení budou uložena. Displej jednou zabliká a zazní krátký signální tón.
- K obnově uložených nastavení stiskněte tlačítko  na kratší dobu než 2 sekundy.

## 6.6 Zobrazení systémových parametrů

Systémové parametry se zobrazí, pouze pokud je postup ohřevu a program rozmrazování ukončen a není přerušen.

- Stisknutím tlačítka  zobrazíte systémové parametry mikrovlnné trouby.

Počet stisknutí tlačítka	Význam
Stisknutí tlačítka  jednou	Zobrazení kódu závady (F.00 = žádná chyba)
Stisknutí tlačítka  dvakrát	Zobrazení napětí baterie ve voltech
Stisknutí tlačítka  třikrát	Zobrazení teploty elektroniky přístroje (ve °C)
Stisknutí tlačítka  čtyřikrát	Návrat k době ohřevu

## 7 Čištění a péče

- Před čištěním vypněte přístroj a odpojte elektrickou zástrčku.
- K čištění přístroje nepoužívejte brusné prostředky.

- Udržujte vnitřek mikrovlnné trouby čistý. Pokud jídlo stříká nebo na stěnách mikrovlnné trouby ulpívají rozlité kapaliny, otřete je vlhkou utěrkou. Používejte mírný čisticí roztok, pokud je mikrovlnná trouba velmi znečištěná. Nepoužívejte čisticí prostředky ve spreji ani čisticí písky, protože mohou způsobit skvrny, poškození povrchu a dvířek.
- Vnější plochy musíte vyčistit vlhkou utěrkou. Z důvodu zabránění poškození provozních součástí uvnitř mikrovlnné trouby nesmí přímo do větracích otvorů zatéct voda.
- Pravidelně otírejte dvířka a těsnění dvířek a sousední součásti vlhkou utěrkou tak, abyste odstranili nečistoty nebo stříkance.
- Ovládací panel nenechávejte vlhký. Očistěte jej měkkou vlhkou utěrkou. Dvířka nechejte otevřená, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí mikrovlnné trouby.
- Pokud se hromadí uvnitř nebo kolem vnější strany dvířek vlhkost, otřete ji měkkou utěrkou do sucha. K tomuto jevu může dojít, pokud používáte mikrovlnnou troubu ve vlhkém prostředí. Tento jev je obvyklý a neškodný.
- Zápach z mikrovlnné trouby můžete odstranit šálkem vody, citrónovou šťávou a citrónovou kůrou. Napusťte roztok do hluboké misky vhodné do mikrovlnné trouby a zapněte mikrovlnnou troubu na 5 minut. Důkladně troubu vyčistěte měkkou utěrkou a vysušte.
- Vadnou žárovku v mikrovlnné troubě nechejte vyměnit specializovaným prodejcem.
- Mikrovlnnou troubu musíte pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky potravin. Pokud nebudešte přístroj udržovat čistý, může dojít k narušení povrchu a zkrácení životnosti přístroje.

## 8 Odstraňování poruch

V případě chyby se na displeji mikrovlnné trouby zobrazí **ERROR**.

Závada	Náprava
Mikrovlnná trouba nefunguje.	Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen. Pokud není správně připojen, odpojte zástrčku, vyčkejte 10 sekund, a následně mikrovlnnou troubu správně připojte.
	Zkontrolujte, zda nedošlo k propálení pojistky nebo zda nevypnul ochranný vypínač. Pokud správně fungují, otestujte zásuvku použitím jiného přístroje.
	Ujistěte se, že je mikrovlnná trouba a doba ohřevu správně nastavena.
	Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. V opačném případě mikrovlny nezůstávají uvnitř mikrovlnné trouby.

Na displeji mikrovlnné trouby se zobrazí následující kódy závad:

Kód závady	Závada	Vysvětlení/náprava
F.01	Aktivována nadproudová ochrana	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Stisknutím tlačítka  na déle než 3 sekundy mikrovlnnou troubu vypnete.</li> <li>► Obraťte se na pobočku výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní strana tohoto návodu) nebo specializovaného prodejce.</li> </ul>

Kód závady	Závada	Vysvětlení/náprava
F.02	Dvířka nejsou zavřená	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Zavřete dvířka mikrovlnné trouby.</li> </ul> <p>Pokud se kód závady zobrazuje dále, potom je aktivována tepelná ochrana. Postupujte takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stisknutím tlačítka ☺ na déle než 3 sekundy mikrovlnnou troubu vypnete.</li> <li>► Zajistěte dostatečné odvětrávání.</li> <li>► Před opětovným uvedením mikrovlnné trouby do provozu vyčkejte alespoň 10 minut.</li> <li>► Pokud se kód závady zobrazuje i nadále, potom se obraťte na pobočku výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní strana tohoto návodu) nebo specializovaného prodejce.</li> </ul>
F.03	Porucha interního napájení	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Stisknutím tlačítka ☺ na déle než 3 sekundy mikrovlnnou troubu vypnete.</li> <li>► Obraťte se na pobočku výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní strana tohoto návodu) nebo specializovaného prodejce.</li> </ul>
F.04	Aktivována podpěťová ochrana	<p>Na displeji se zobrazí symbol  a <b>ERROR</b> a aktuální napětí.</p> <p>Zazní 2 signální tóny v intervalu jedné sekundy.</p> <p>Po 10 sekundách se mikrovlnná trouba vypne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zkontrolujte stav nabití baterie vozidla.</li> <li>► K nabití baterie vozidla příp. nastartujte motor vozidla.</li> </ul>
F.05	Aktivována přepěťová ochrana	<p>Na displeji se zobrazí symbol  a <b>ERROR</b> a aktuální napětí.</p> <p>Zazní 2 signální tóny v intervalu jedné sekundy.</p> <p>Po 10 sekundách se mikrovlnná trouba vypne.</p> <p>Došlo k poruše palubní sítě 24 V.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Případně vypněte motor vozidla.</li> <li>► Opět zapněte mikrovlnnou troubu.</li> <li>► Pokud se kód závady zobrazuje i nadále, potom se obraťte na specializovaného prodejce nebo servis.</li> </ul>
F.06	Přehřátí elektroniky	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Stisknutím tlačítka ☺ na déle než 3 sekundy mikrovlnnou troubu vypnete.</li> <li>► Před opětovným uvedením mikrovlnné trouby do provozu vyčkejte alespoň 30 minut.</li> <li>► Pokud se kód závady zobrazuje i nadále, potom se obraťte na pobočku výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní strana tohoto návodu) nebo specializovaného prodejce.</li> </ul>
F.07	Porucha ventilátoru	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Stisknutím tlačítka ☺ na déle než 3 sekundy mikrovlnnou troubu vypnete.</li> </ul>
F.08	Porucha antény mikrovlnné trouby	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pokud se kód závady zobrazuje i nadále, potom se obraťte na pobočku výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní strana tohoto návodu) nebo specializovaného prodejce.</li> </ul>
F.09	Porucha interní komunikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pokud se kód závady zobrazuje i nadále, potom se obraťte na pobočku výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní strana tohoto návodu) nebo specializovaného prodejce.</li> </ul>

## 9 Záruka

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Pokud je výrobek vadný, obraťte se na svého prodejce nebo na pobočku výrobce ve vaší zemi (viz [dometric.com/dealer](http://dometric.com/dealer)).

K vyřízení opravy a záruky nezapomeňte spolu s výrobkem odeslat následující dokumenty:

- Kopii účtenky s datem zakoupení,
- Uvedení důvodu reklamace nebo popis vady.

Upozorňujeme, že oprava svépomocí nebo neodborná oprava může ohrozit bezpečnost a vést ke ztrátě záruky.

## 10 Likvidace



- Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.
- Informace o likvidaci výrobku v souladu s platnými předpisy pro likvidaci vám sdělí místní recyklační středisko nebo specializovaný prodejce.
- Výrobek lze bezplatně zlikvidovat.

## 11 Technické údaje

<b>MWO 24</b>	
Č. výrobku:	9600000535
Jmenovité napětí:	24 V---
Rozsah vstupního napětí:	21 – 32 V
Výkon mikrovlnné trouby:	500 W
Přepěťová ochrana:	> 32 V
Podpěťová ochrana:	< 21 V (na 10 sekund), < 18 V
Příkon v pohotovostním režimu (standby):	0,7 mA
Příkon zapnuto:	max. 200 mA
Příkon max.:	40 A
Frekvence mikrovlnné trouby:	2450 MHz
Vnější rozměry V x Š x H:	279 x 445 x 335 mm
Vnitřní rozměry V x Š x H:	181 x 278 x 280 mm
Objem:	17 litrů
Hmotnost:	9,8 kg
Hmotnost vč. upevňovacího úhelníku:	10,3 kg